

شرایط محیطی برای استفاده از دستگاه دیتالاگر TLS4

- دستگاه به صورت طولانی مدت زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
- دستگاه ضد آب نمی باشد، از قرار دادن دستگاه در جاهایی که احتمال بارش باران یا پاشیدن آب وجود دارد پرهیز نمایید.
- در صورتی که دمای محل قرار گیری بدنه ی دستگاه زیر ۲۵- درجه یا بیش از ۹۰+ درجه ی سانتیگراد باشد، احتمال آسیب رسیدن به قطعات الکترونیکی به خصوص نمایشگر دستگاه بالا میرود.
- از تماس مستقیم سنسور با شعله ی آتش به شدت جلوگیری شود.
- از اعمال ضربه به دستگاه خود داری شود. در صورت اعمال ضربه ، به دلیل وجود احتمال قطع شدن باطری، احتمال توقف ثبت نمونه ها وجود دارد.
- از کشیدن سیم سنسور خودداری شود.