



شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تستر عملکردی و بار موتور ۱۸۰۰ وات به شرح ذیل می باشد :

۱. اتاق کار با مساحت ۱۰ متر مربع
۲. میز کار با مساحت ۲ متر مربع
۳. برق تک فاز ۲۲۰ ولت دارای ارت
۴. حداکثر رطوبت ۸۵٪
۵. دمای کاری ۱۰- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد

