

شرایط محیط کاری برای جابجاگرهای خطی دستی

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح جابجاگر خطی ضروری است:

- جابجاگر خطی نباید به مدت طولانی در محیط‌های با رطوبت بالا قرار گیرد.
- جابجاگر خطی نباید تحت اثر نوسانات شدید و یا دائمی قرار گیرد.
- قطعات سوار شده بر روی جابجاگر نباید وزنی بیش از ۱ کیلوگرم داشته باشند.
- ابعاد قطعات سوار شده باید به گونه‌ای باشد که جابجاگر را از حالت طبیعی و تعادل خود خارج نکند.
- دمای کاری جابجاگر بین ۰ تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد است.