

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل می باشد:

- بر روی سطح صاف قرار گیرد.
- دسترسی به برق ۲۲۰ ولت
- دسترسی به آب آبیاری
- دسترسی به چاه ارت