



# شرایط محیطی لازم برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه XRF Antique'x

## شرایط محیطی:

دستگاه جهت نصب، راه‌اندازی و نگهداری باید طبق شرایط محیطی زیر باشد:

- اتاق آزمایشگاه حداقل ۱۲ متر مربع با حداکثر یک پنجره که دارای پرده و دو جداره باشد و همچنین توسط یک دستگاه کولر گازی دوکاره دمای اتاق بین ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد قابل تنظیم باشد.
- ضمناً بهتر است اتاق در طبقه همکف، بدون پله و با کف پوش مناسب مفروش شده باشد و از کوره فاصله قابل توجهی داشته باشد.
- رطوبت هوا باید در حد مجاز آزمایشگاهی کنترل شود.