

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

۱. الزامات سخت افزاری و نرم افزاری:

- قابل نصب بر روی هدست های واقعیت مجازی **Meta Quest (Quest 2, Quest 3)**
- نیازمند حساب کاربری فعال در **Meta** برای نصب نرم افزار

۲. شرایط محیط فیزیکی نصب و اجرا:

- فضای آزاد با حداقل ابعاد **۲ در ۲ متر** برای حرکت ایمن کاربر در حالت واقعیت مجازی
- سطح کف بدون مانع و لغزش، ترجیحاً با کف پوش نرم
- روشنایی محیط متوسط (بدون بازتاب مستقیم نور بر لنز هدست)
- دمای محیط بین **۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد**
- رطوبت نسبی زیر **۷۰٪**
- تهویه مناسب جهت جلوگیری از تعریق کاربر و دستگاه

۳. شرایط نگهداری و پشتیبانی:

- تمیز نگه داشتن لنز و هدست با دستمال مخصوص میکروفایبر
- جلوگیری از تماس هدست با گرد و غبار، رطوبت یا نور مستقیم خورشید
- عدم اتصال دستگاه به اینترنت و عدم به روزرسانی سیستم عامل هدست
- شارژ منظم کنترلرها و هدست طبق دستورالعمل سازنده