



شرکت مهندسی صنعت سرام مهرالبرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آسیاب ماهواره‌ای



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

برق تک‌فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه‌اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین قرارگیری دستگاه بایستی صاف و تراز باشد. با توجه به اینکه فرآیند آسیاب مواد در این روش تا حدودی آلودگی صوتی ایجاد می‌نماید، لذا این مهم بایستی در انتخاب محل آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران- خیابان فرجام- بین حیدرخانی و ولیعصر- پلاک ۶۲۰- واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com