

❖ شرایط محیطی نصب و کارکرد دستگاه بازرسی مدارهای چاپی مبتنی بر پرتوی ایکس :

- دمای اتاق محل استفاده بایستی در محدوده ۱۰-۳۵ درجه سانتیگراد باشد (در صورت لزوم وجود سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مناسب جهت حفظ دمای مناسب در طول سال، ضروری است).
- رطوبت اتاق نباید بیشتر از RH ۸۵٪ باشد.