

## بسامد تک ایساتیس

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری  
لازم است دستگاه VAD1.03 در دمای + تا +۵ درجه سانتی گراد استفاده شود.