



شرایط راه اندازی و نگهداری

در نگهداری دستگاه مجموعه آموزشی اعلان حریق لازم است از ضربه های سخت به بدنه و پنل دستگاه محافظت گردد. سایر شرایط نگهداری نیز مطابق شرایط عمومی تجهیزات برقی میباشد.

- گارانتی شامل کلیه تجهیزات نصب شده روی تابلو می باشد .
- آسیب های فیزیکی ، نوسانات برق ، تعمیر توسط افراد غیر مجاز و رعایت نکردن اصول کارکرد تجهیزات شامل گارانتی نمی شود.
- خدمات پس از فروش متناسب به نحو مقتضی ارائه می گردد.
- گارانتی شامل لوازم مصرفی و سیم های رابط نمی باشد.

مهر و امضاء

تاریخ

@SaanaaCo تلگرام:	www.Saanaaco.ir	۰۱۳-۳۳۴۴۰۸۰۵/۰۹۱۱۷۲۰۹۶۲۷	تماس:
رشت - میدان انتظام - ساختمان پارک علم و فناوری گیلان - طبقه اول - اتاق ۱۳۴			دفتر مرکزی:
رشت - بلوار لاکان - بعداز کارخانه ایران برک - دانشکده فنی و مهندسی شهید چمران رشت - ۵۶۳۸۴-۴۱۹۳۱			نشانی کارگاه: