

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

**شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری سنسور ارتعاش مدل VT 25/50/100**

دمای محیط در حالت کار:  $-20 \sim +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$

دمای نگهداری:  $-40 \sim +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

حداکثر شوک قابل تحمل: 1000 g

