



### شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- محیط فاقد بخارات اسیدی باشد
- دمای کاری حداکثر ۳۰ درجه سلسیوس باشد.
- در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.
- دستگاه حتما متصل به سیستم نوسان گیر برق و ارت باشد.
- آزمایشگاهی مجهز به سیستم اطفاء حریق باشد.