

## شرایط محیطی برای راه اندازی و استفاده از تصویر بردار فراطیفی به شرح ذیل میباشد:

شرایط محیطی راه اندازی و استفاده از دستگاه حسگر هارتمن با عنصر پراشی به شرح ذیل میباشد:

1- اتاق آزمایشگاه با شرایط دمای پایدار 50 تا 40 درجه سانتی گراد و با نوسانات دمایی کمتر از 5 درجه سانتی گراد

2- محیط آزمایش با جریان هوای پائین حدال امکان نبودن و یا خاموش کردن تهویه هوا

3- استفاده از تصویر بردار فراطیفی بر روی میز سنگین با پایه های ضربه گیر

4- سیستم مورد نیاز Intel Core i5 3.1 GHz پردازنده سیستم عامل ویندوز 10 فضای مورد نیاز 2 GB