

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی دستگاه

-میز محکم و تراز متناسب با ابعاد و وزن دستگاه