



شرایط محیطی دستگاه تصفیه هوا نسیم ۱۰۰۰

عملکرد این دستگاه می تواند در شرایط محیطی تأثیر بپذیرد. بنابراین توصیه می شود شرایط محیطی به صورت زیر برای نصب دستگاه در نظر بگیرد.

۱- توصیه می شود دمای محیط ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.

۲- از قرار دادن دستگاه در مکانهایی که احتمال ریخت آب بر روی قسمت ولتاژ بالای دستگاه وجود دارد خودداری نمایید.

-۳