

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

دستگاه کسکید ۸ طبقه شرکت احسان تک جهت کار در محیطهای آزاد، صنعتی و نیمه صنعتی به شرط عدم تماس دستگاه با مواد خورنده می باشد. همچنین این دستگاه برای نمونه برداری از هوای آزاد طراحی شده است و برای نمونه برداری از درون دودکش ها مناسب نمی باشد.

جهت نگهداری دستگاه می بایست، فیلتر دستگاه به صورت دوره ای و ماهی یک مرتبه و طبقات نیز هر دو هفته یک مرتبه شستشو شده و کاملاً خشک شوند. همچنین صفحات جمع کننده ذرات نیز می بایست بعد از هر تست شستشو شوند.