

# شرکت طیف آزما طب

آزمایشگاهی، مهندسی، تحقیقاتی، آموزشی

---

نصب و راه اندازی دستگاه و شرایط محیطی

پس از قرار دادن دستگاه بر در محل مورد نظر در آزمایشگاه موارد زیر را در نظر داشته باشید  
تراز بودن دستگاه و پریز برق مناسب و در قرار نداشتن در زیر فن

فاصله دستگاه از دیوار 10 سانتیمتر و دمای آزمایشگاه  
میبایستی 25 درجه و رطوبت نسبی آن حداکثر تا 65 درصد  
باشد دستگاه تحمل دما بیرونی تا 40 درجه و رطوبت تا 85%  
را دارد

لازم به ذکر است این دستگاه را در کنار آون و یا اتوکلاو قرار  
ندهید

این دستگاه با وصل دوشاخه به پریز برق و تنظیم دما و در  
صورت نیاز تایمر و نگه داشتن ولوم دستگاه با صدای بوق  
شروع بکار می نماید

لازم به ذکر است خریدار میبایستی تجهیزات و امکانات لازم را  
در محل نصب آماده نماید

Teif AzmaTeb  
Eng. A. Sanami  
09121401853



---

Tel : 66902280 -2 , 66432447 Tel\_Fax:66903896