

شرکت طیف آزمایشگاه

آزمایشگاهی، مهندسی، تحقیقاتی، آموزشی

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی دستگاه

پس از قرار دادن دستگاه بر روی سکو آزمایشگاه موارد زیر را در نظر داشته باشید
تراز بودن دستگاه و پریز برق مناسب و درقرار نداشتن در زیر فن

فاصله دستگاه از دیوار 10 سانتیمتر و دمای آزمایشگاه مبایستی 25 درجه و رطوبت نسبی آن حداقل تا 65 درصد باشد دستگاه تحمل دما بیرونی تا 40 درجه و رطوبت تا 85% را دارد

لازم به ذکر است این دستگاه را در کنار آون و یا اتوکلاو قرار ندهید
این دستگاه با وصل دوشاخه به پریز برق و تنظیم دما و در صورت نیاز تایмер و نگه داشتن ولوم دستگاه با صدای بوق شروع بکار می نماید
لازم به ذکر است خریدار مبایستی تجهیزات و امکانات لازم را در محل نصب آماده نماید

Teif Azma Teb
Eng. A. Sanami
09121401853



Tel : 66902280 -2 , 66432447 Tel_Fax:66903896