



## شرایط نصب و محیطی

کدمحصول: BT125

دستگاه بصورت رومیزی ارائه میشود، و نیاز به نصب ندارد، کفایت کاربرانه‌ای استفاده را مطالعه نموده و مطابق آن عمل کنید.

- شرایط دمایی و رطوبت و گرد و غبار باید در حد استانداردهای آزمایشگاهی باشد، که متضمن کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه است، محدوده دمایی ۲۰ الی ۲۵ درجه و عاری از گرد و غبار و بارطوبت کم توصیه میگردد.
- با توجه به اندازه دستگاه میتوان از میز چوبی یا سکوی آزمایشگاهی به ابعاد حداقل ۷۰ در ۱۲۰ سانتیمتر استفاده کرد.
- با توجه به حساسیت آزمایش رویه میز بایست مستحکم بوده و تا حد امکان لرزش به دستگاه اعمال نکند
- سیستم اتصال به زمین (ارت) و دستگاه تثبیت کننده ی ولتاژ جهت تضمین دقت عملکرد دستگاه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

بهبازان ارتباطات کیتی

