


شرایط محیطی بازوی ربات S90



جهت نصب موارد زیر پیشنهاد می گردد :

محل نصب:

۱. در فضایی عاری از هرگونه آلودگی و گردو غبار ، رطوبت، لرزش و ارتعاشات و به دور از تابش مستقیم آفتاب نصب شود.
۲. محل نصب کاملاً مسطح و هم تراز و به دور از کابل های فشار قوی باشد.
۳. به دور از نوسانات برق

دمای محیط:

۴. شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

رطوبت هوا:

۵. رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۵۰ درصد می باشد.