

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری ماژول LASER BEAM EXPANDER :

ماژول LASER BEAM EXPANDER: نیاز به نصب و راه اندازی ندارد اما رعایت موارد زیر در هنگام نگهداری یا استفاده از آن به افزایش عمر قطعه کمک زیادی می نماید.

در اینجا به چند نکته در این مورد اشاره می کنیم:

- ✓ محیط‌های کثیف یا همراه با گرد و خاک برای نگهداری یا تمیز کردن قطعه مناسب نیست.
- ✓ پس از استفاده از beam expander آن را در جایی نگهداری کنید که گرد و خاک روی آن ننشیند.
- ✓ انگشتر، ساعت، زیپ یا دکمه لباس می تواند در هنگام تمیزکاری عدسی های beam expander باعث ایجاد خراش در سطح آن گردد.
- ✓ از تماس سطوح عدسی beam expander با سطوح زبر یا اجسام نوک تیز خودداری کنید.
- ✓ مواظب باشید که اسیدهای خورنده مانند HF با سطح عدسی های beam expander تماس پیدا نکند.
- ✓ beam expander دارای عدسی شکننده است، مراقب باشید که هنگام جابجایی یا قرار دادن در چیدمان از دست شما نیفتد.
- ✓ هنگام جابجایی سطح دست با سطوح عدسی های ماژول beam expander برخورد نکند، در غیر این صورت چربی و رطوبت دست روی سطح عدسی های beam expander می ماند و آن را کثیف می کند که در نتیجه عملکرد آن را در اکثر کاربردها با مشکل مواجه می سازد.
- ✓ استفاده از روش های نادرست و مواد نامرغوب می تواند باعث خرابی سطح پولیش شده عدسی های ماژول شده و عملکرد آن را در اکثر کاربردها با مشکل مواجه سازد.
- ✓ روش تمیز کردن عدسی و ابزارهای مناسب این کار در راهنمای کاربری آورده شده است.