

شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- دستگاه در محیط آزمایشگاه و بدور از گرد و غبار نگهداری شود.
- بمنظور جلوگیری از صدمات ناشی از نوسانات برق، برق شهر را با واسطه کلید محافظ به دستگاه وصل کنید.