



شرایط گارانتی دستگاه

- گارانتی از زمان تحویل دستگاه به مدت ۱ سال و خدمات پس از فروش ۵ سال میباشد.
- در صورت مخدوش شدن بر چسب های هولوگرام روی دستگاه، گارانتی از درجه اعتبار ساقط است.
- عیوب فنی و ظاهری که در اثر ضربه، آب، آتش، نوسانات برق، مواد شیمیایی، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز بوجود آمده باشد شامل گارانتی دستگاه نمی باشد.
- گارانتی فقط شامل بدنه اصلی بوده و شامل سایر قطعات جانبی مانند اورینگ ها نمی باشد.
- با توجه به نوع دستگاه در صورت بروز عیب فنی، ممکن است تعمیر دستگاه تا یک ماه، زمان نیاز داشته باشد در این صورت مدت زمان تعمیر دستگاه به مدت زمان گارانتی اضافه می گردد.

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی :

جهت نصب شیر در محل اتصال، بسته به نوع کاربری (خلأ یا فشار) باید از کلمپ و اورینگ سنترینگ استاندارد خلأ متناسب با اندازه ی دهانه ی شیر یا اتصالات دنده ای مناسب یا در صورت فرول و بک فرول بودن اتصال شیر از لوله ی استیل با سایز مناسب استفاده نمود. بعد از نصب و اطمینان از عدم نشتی اتصالات، میتوان دهانه ی شیر را باز نمود. کورس باز و بسته نمودن شیر ماکزیمم ۱۲ میلیمتر می باشد.

شرایط کالیبراسیون :

کالیبراسیون در مورد این نوع شیرها مصداق ندارد.

آزمون های تحویل دهی :

تست نشتی شیر در فشارکاری موردنیاز
آموزش نحوه ی نصب شیر در محل های موردنیاز

شرکت مهندسی نانو آداک

طراح و سازنده سیستمهای خلأ، لایه نشانی

و کاربردی خلأ

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۶۲۰۳۵

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۲۴۵۲

www.nanoadak.ir
nanoadaktrading@gmail.com