

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد تا از جابجایی جار حین کار دستگاه ممانعت به عمل آید.