

# Qeshm Voltage

ربات پرندہ کوادروتور  
**QV-QUAD-A**

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی به شرح ذیل میباشد:

#### ▪ محل استقرار

این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع ارتفاع حداقل ۶ متر (یا فضای باز در صورتی که رطوبت و گردوخاک در هوا نباشد) با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابل‌های فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

#### ▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

#### ▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۳۰ درصد می باشد.

#### ▪ نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود

محیط Out door

محیط با رطوبت بالا

محیط با دمای بالا

محیط با نویز پذیری بالا و برق فشار قوی