

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی میکسر خلاء دوار

محل نصب دستگاه می‌بایست به گونه‌ای انتخاب شود که شرایط محیطی مناسب جهت عملکرد صحیح میکسر خلاء فراهم گردد.

- اطراف محل نصب دستگاه می‌بایست فضای کافی جهت جریان هوا و خنک‌سازی دستگاه فراهم گردد.
- دمای محیطی محل نصب دستگاه می‌بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
- میزان رطوبت کمتر از ۸۵٪ باشد.
- محل نصب دستگاه می‌بایست طوری باشد که امکان دسترسی آسان به آن جهت بازرسی و انجام تعمیرات و همچنین سرویس دستگاه فراهم باشد.