

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی سامانه QCM-۱۴۰۱

شرایط محیطی مطلوب جهت نصب و راه اندازی سامانه به شرح ذیل می باشد:

- ۱- درجه حرارت مطلوب: از ۵ تا ۶۰ درجه متغیر می باشد.
- ۲- حداقل فاصله با خطوط برق پرفشار: ۵۰۰ سانتیمتر
- ۳- بایستی محیط عاری از هرگونه لرزش و تکان و میز نصب ثابت و پایدار و بدون حرکت باشد. در صورت وجود لرزش، لرزش ها منجر به خطای فاحش در اندازه گیری سامانه می گردد.
- ۴- محیط بایستی عاری از سیگنال های محیطی مزاحم و نویز باشد. در صورت وجود نویز، نویز ها منجر به خطای فاحش در اندازه گیری سامانه می گردد.
- ۵- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب: ۱۰۰*۱۰۰