

شرایط محیطی بازوی ربات

SCARA S100



جهت نصب موارد زیر پیشنهاد می گردد :

محل نصب:

1. در فضایی عاری از هرگونه آلودگی و گردوغبار ، رطوبت، لرزش و ارتعاشات و به دور از تابش مستقیم آفتاب نصب شود.
2. محل نصب کاملا مسطح و هم تراز و به دور از کابل های فشار قوی باشد.
3. میز مناسب برای پیچ شدن ربات و یک رایانه با سخت افزار به روز و نرم افزار متلب 2020b (علت این ورژن و نیز رایانه قدرتمند به علت پیاده سازی مباحث کنترلی بر روی ربات می باشد که موجب کند شدن و عدم تست صحیح می گردد)
4. به دور از نوسانات برق
5. نور کافی محیط
6. کمپرسور باد
7. اتصال سیم ارت

دمای محیط:

۱- شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد

رطوبت هوا:

1- رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 50 درصد می باشد.