

شرایط نصب و نگهداری

لامپ وود نیاز به شرایط خاصی برای نصب و راه اندازی ندارد
جهت نگهداری به علت حساسیت لامپ ها دور از تکان های شدید باشد.
در زمان عدم استفاده به پریز برق متصل نماند.