



### شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- ۱- برق 220 VAC و مجهز به سیستم اتصال به زمین
- ۲- دمای محیط 5-20 °C
- ۳- میز دستگاه باید دارای استحکام مناسب برای تحمل وزن دستگاه و جلوگیری از لرزش آن در حین کار باشد .
- ۴- محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار

---

آدرس : تهران, احمد آباد مستوفی, انتهای خیابان انقلاب, مجتمع عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فناور.

**www.Amin-Asia.com**

لین: ۰۲۱-۵۶۲۷۶۶۲۵ کد پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۷ همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۱۷۹۰