

شرایط نگهداری و استفاده از بردهای هوشمند:

- از قرار دادن برد در معرض مستقیم نور خورشید خودداری فرمایید.
- محدوده دمای کاری برد از ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.
- از فشار آمدن و یا ضربه زدن به برد جلوگیری نمایید.
- جهت انجام کالیبراسیون دقیق باید قلم را عمود بر صفحه نگه دارید.
- از نشستن گرد و غبار بر روی برد جلوگیری نمایید. در غیر اینصورت برد کارایی مطلوب خود را از دست خواهد داد.
- کابل اتصال USB باید به گونه ای قرار گیرد که تحت فشار، ضربه یا کشیدگی نباشد.
- از قرار دادن هرگونه جسم خارجی نظیر ماژیک، تخته پاک کن و ... بر روی برد خودداری فرمایید.
- در صورت پاره یا مخدوش شدن برجسب گارانتی، گارانتی باطل می شود.