



### شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- ۱- برق 220 VAC و مجهز به سیستم اتصال به زمین
- ۲- دمای محیط 5-20 °C
- ۳- میز دستگاه باید دارای استحکام مناسب برای تحمل وزن دستگاه و جلوگیری از لرزش آن در حین کار باشد .
- ۴- محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار

---

آدرس : تهران، احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فناور.

**www.Amin-Asia.com**

تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۷۶۶۲۵-۰۲۱ کد پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۷ همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۱۷۹۰