

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب منابع تامین اختلاف پتانسیل

شرایط محیطی لازم نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق در هر اندازه مساحت

۲- برق ۲۴۰-۲۰۰ ولت، تک فاز، ۶۰-۵۰ هرتر

۳- وجود شبکه ارت