

شرایط محیطی استفاده و نگهداری از دستگاه CO₂ calibrator

➤ اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن محدود کننده جریان (فیوز) در مسیر برق اصلی دستگاه
- تعبیه کردن فیلتر جهت حذف هارمونیک‌های نامناسب
- آلارم دمای بالا در طراحی دستگاه لحاظ شده است.

➤ اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر

۱. تمیز کردن بدنه دستگاه از بیرون و داخل
۲. باد گرفتن دستگاه به طوری که تمامی گرد و خاک درون دستگاه زدوده شود.
۳. نگه داشتن سیستم در رطوبت کمتر از ۷۰ درصد
۴. دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم

➤ اقدامات لازم جهت تعمیر توسط کاربر

- در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه، درخواست پشتیبانی به سازنده دستگاه یا افراد متخصص ارسال شود،

ایرادات و اختلالات محتمل که توسط کاربر قابل رفع است در راهنما بیان شد.