

شرایط محیطی نصب و راه اندازی کوره ۱۲۰۰ درجه باکسی خلاء/اتم سفر ۸ لیتری

۱. حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات جانبی ۳ متر مربع می باشد.
۲. محل نصب می بایست مجهز به سیستم خنک کننده با فشار ۱ بار باشد.
۳. با توجه به نوع سفارش کوره میزان برق ورودی تعیین خواهد شد. نوع جریان ورودی به کوره تک فاز در نظر گرفته می شود.
۴. سطح یا فضایی که کوره در آن قرار می گیرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی باشد.