

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ترجیحا اتاق محل قرار گیری دستگاه نور زرد داشته و از نفوذ سایر نورها به داخل اتاق جلوگیری شود.
- تغذیه برق دستگاه از برق شهری بوده و برای جلوگیری از اختلال در نوردهی بهتر است که برق دستگاه توسط سیستم یو پی اس از قطع شدن محافظت شود.
- بمنظور جلوگیری از اثر نوسانات برق شهر بر روی دستگاه ها، از دستگاه محافظ برق استفاده شود.
- دمای هوای اتاق مورد استفاده نباید از حد معمول دمای محیط بالاتر باشد.