

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه دو مرحله‌ای

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه دو مرحله‌ای به شرح ذیل است:

۱. فضای آزمایشگاهی ابعاد ۳\*۱,۵

۲. کنتور برق تک فاز ۳۲ آمپر

۳. کف معمولی- قابل نصب روی میز یا روی شاسی دستگاه

۴. ارت

۵. استابلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)

۶. دمای محیطی بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد

۷. سیستم تخلیه و تعویض هوا