

نصب و راه اندازی

تجهیزات و شرایط مورد نیاز برای نصب استند به شرح ذیل است :

وظیفه استند، نگاه داشتن موتور در محل مورد نظر است. محل نصب استند بایستی آماده گردد به طوری که فونداسیون بتنی یا فلزی با تایید شرکت قوای محرکه دینا در محل آماده باشد. همچنین سطح مورد نیاز برای نصب، ۹۰ در ۲۲۰ سانتی متر است. که باید فضای مورد نیاز برای استفاده کاربر در اطراف آن، در نظر گرفته شده باشد.

نصب موتور روی استند نیازمند ساخت قطعه واسط است.

هنگام تنظیم، پیچ‌های تنظیم استند، بایستی از نظر وجود روان کننده، چک گردند.