



شرکت مهندسی

توان گستر ساینا

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه مکانیزم نوسانی دومحوره تونل باد

- ۱- به دلیل حرکات دینامیکی پر تنش دستگاه در زمان کار، **ضروری و الزامی** است که دستگاه از طریق کلمپ‌هایی که در جعبه دستگاه قرار دارد به محل تست متصل گردد. همچنین باید از استحکام زمین یا میزی که دستگاه بر روی آن نصب می‌شود اطمینان حاصل گردد.
- ۲- دستگاه نباید در حضور آتش یا در محیط خیلی گرم قرار گیرد.
- ۳- حتماً باید پیش از شروع به کار دستگاه از قرار نداشتن ابزار یا سایر وسایل بر روی محورهای دستگاه اطمینان حاصل گردد. عدم رعایت این نکته می‌تواند آسیب جدی به کاربران برساند.