

شرکت پویافرآزما

مشخصات فنی چراغ رویتر

شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل می‌باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه %65 - %10
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

