

دستگاه آزمایش جسم سیاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- در محل نوسانات برق وجود نداشته باشد.
- 2- دستگاه دور از میدان های مغناطیسی خارجی نصب و راه اندازی شود.
- 3- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 4- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 5- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

