

شرکت پویا فرآزما

زمانسنج دیجیتال رومیزی

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه طوری تنظیم گردد که به سنسورها ضربه وارد نگردد.
2. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
3. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- کنتور تک فاز 10 آمپر.
- 2- نوسانات برق باعث تخریب زمانسنج و سنسورها میگردد.
- 3- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 4- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

