

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه منبع تغذیه ولتاژ بالا به همراه رکتیفایر (یکسوساز) HV-1007A

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مانع نوسانات برق شوید.
- ۲- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
- ۴- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد. توسط نیروی شرکت در محل دانشگاه نصب و راه اندازی می گردد.

آزمون تحویل دهی:

دستگاه برای تحقیق یکی از قوانین فیزیک جدید می باشد و ضمن تحویل دستورکار کامل توسط نیروی شرکت در محل دانشگاه نصب و آموزش داده می شود.

جدول زمانبندی:

موضوع	زمان			
	۱	۲	۳	۴
تدارکات و خرید قطعات	۷ روز			
ساخت و مونتاژ دستگاه	۵ روز			
کالیبراسیون و کنترل کیفی	۳ روز			
تحویل دستگاه ها	۱۵ روز			

