

## شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه آزمایش فنرها (تحقیق قانون هوک)

### نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
2. فنرها را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
3. وزنه هایی که به فنرها آویزان می نمایید بیشتر از حد توان فنر نباشد.
4. برای بررسی نوسانات فنر، از نوسانات شدید خودداری نمایید.

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

