

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه فیوم هود طرح GLORIA ARTEC

نگهداری و تعمیر:

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

۱. به دستگاه ضربه زده نشود.
 ۲. دستگاه توسط کنترلر نوسانات برق با ولتاژتنظیم شده روشن شود.
 ۳. هود در محل مناسب قرار گیرد تا با کمترین اتصال به فضای بیرون وصل شود، زیرا هر زانو در مسیر خروجی ۱۵٪ از قدرت مکش را کم می کند.
 ۴. پمپ خلا بیش از ۱ ساعت در روز بصورت پیوسته روشن نگردد.
- خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.
- ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:
۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، رعد و برق و حوادث طبیعی
 ۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه
 ۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
 ۴. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.