



شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب، راه اندازی و نگهداری الکترومگنت

- حمل و نقل دستگاه با احتیاط صورت گیرد
- محیط نصب عاری از هرگونه میدان مغناطیسی باشد
- محل نصب دستگاه دارای استحکام کافی و عاری از لرزش باشد
- برق سه فاز ۳۸۰ ولت
- سیکل آب خنک با دبی ۱۲ لیتر در دقیقه