

شرایط محیطی لازم برای نگهداری و نصب دستگاه REP-HM100 :

در طول مدت زمانی که دستگاه در انبار نگه داشته می‌شود باید دقت شود که درب دستگاه بسته نگه داشته شود و توجه شود که به باکس آن صدمه‌ای وارد نشود. انبار باید دارای شرایط زیر باشد:

- انبار سرپوشیده.
 - دمای محیط ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد.
 - رطوبت حداکثر ۹۵٪ بدون میعان در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد.
 - از نگهداری در مجاورت عوامل شیمیایی خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مایعات اکسید کننده خودداری شود.
- محل مناسب برای نصب و بهره‌برداری دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:
- بین دیواره‌های مجاور، پایین و بالای دستگاه فضای کافی برای جا به جایی هوا وجود داشته باشد.
 - سطح محل نصب توان تحمل وزن دستگاه را دارا باشد.
 - نصب دستگاه باعث ایجاد مزاحمت برای کارکنان یا اختلال در کارها نشود.
 - شرایط محیطی مکان انتخابی مناسب باشد.