

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری UV BOX:

- میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور
- نزدیکی به پریز برق ارت دار
- محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه و رطوبت زیر 80 درصد
- مشخصات الکتریکی :

مدل / مشخصات	واحد	MFT-UB-01
مشخصات الکتریکی	V	220
توان مصرفی	W	20