

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه هود
لامینار مدل vCAB 1 – L80



- ✓ فضای مناسب برای قرار گرفتن دستگاه
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه
- ✓ هواکش در صورت نیاز برای ورود و خروج هوا از اتاق