


# ست سیمولیشن **LOGO!**

## (E1ZA1S-C11)



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود

- محیط *Out door*
- محیط با رطوبت بالا
- محیط با دمای بالا
- محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی